

NÔŽ ODLAMOVCÍ 16024 – 18mm

Návod na použitie

- Pri rezaní vysúnuť max. 2-3 dielky!
 - Pri vysunutí čepele, nôž zabezpečte pomocou aretačného tlačítka
 - Ak chcete zlomiť použitú čepeľ noža, použijte zadnú čiernú krytku
-
- Nepatrí do rúk deťom.
 - Používajte ochranné okuliare.
 - Čepeľ noža je veľmi ostrá.
 - Zaobchádzajte s nožom opatrne.
 - Pozor extrémne ostré čepeľky!

