

## Regulátor tlaku 69908-69909

TYPE	73,30
Pd	30mbar
P	1÷16 bar
Qn	1,5 kg/h
PN	16

### **SK: NÍZKOTLAKOVÝ LPG REGULÁTOR TYP 73,30**

#### **PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE**

Regulátor samočinne znižuje tlak plynu a udržiava ho v nastavenej výške. Je navrhnutý pre používanie v zakrytom priestore, aby nedošlo k upchatiu vzduchového otvoru. Na vstupe je pre pripojenie ventilu opatrený prevlečnou maticou W 21,8 x 1/14 "L a na výstupe hadicovou koncovkou pre hadicu na PB s vnútornou svetlosťou 8mm alebo závitom G 1/4" L.

#### **NÁVOD NA POUŽITIE**

Pred inštaláciou regulátora je dôležité zoznámiť sa s bezpečnostnými predpismi. Pri montáži regulátora na fľašu s PB postupujeme nasledujúcim spôsobom:

- Skontrolujeme, či je ventil fľaše uzavretý
- Z ventilu fľaše demontujeme maticu pripojovacieho závit
- Na hadicovú koncovku pripevníme hadicu
- Pripojíme na ventil fľaše maticu a dotiahneme kľúčom - **POZOR ĽAVÝ ZÁVIT!**
- Skontrolujeme po sprevádzkovaní tesnosť spojov mydlovou vodou

#### **UPOZORNENIE**

**Montáž regulátora môžu vykonávať len osoby staršie 18-tich rokov, znalej bezpečnostných predpisov.**

- Plyn vo fľaši je pod tlakom v kvapalnom stave
- Akýkoľvek únik plynu či kvapaliny je výbušný a zápalný
- Výbuch môže spôsobiť aj malá koncentrácia plynu (2-11%)
- Kvapalný plyn, vzhľadom k nižšej špecifickej hmotnosti pláva na vode
- Rýchle vyparovanie plynu pri prudkom znížení teploty môže spôsobiť popáleniny

#### **SKLADOVANIE FLIAŠ**

S fľašami treba vždy zaobchádzať opatrne. Ich umiestnenie je nutné situovať na miesta bez priameho kontaktu s teplom. Tlakové

fľaše musia pri prevádzke i skladovaní stať -ventilom nahor.

#### **PLYNOVÉ VENTILY**

Uzáver pred spotrebičom, alebo uzatvárací ventil fľaše je nutné zatvoriť vždy, pokiaľ nie je spotrebič v činnosti.

#### **REGULÁTOR**

V prípade netesnosti, alebo pochybnosti o správnej funkcii regulátora vyhľadajte odbornú plynovo-inštaláčnu firmu. Pri výmene fľaše napred uzavrite ventily spotrebiča, potom uzavrite ventil tlakovej fľaše a až potom odpojte regulátor.

#### **ÚNIK PLYNU**

Únik plynu zistíte mydlovou vodou. Nikdy nepoužívajte otvorený oheň. Pri zistení alebo podozrení úniku plynu uzavrite spotrebič a zhaste akýkoľvek plameň, uzavrite prívod plynu na fľaši, riadne vyvetrajte miestnosť a zavolajte odbornú firmu.

#### **ZÁRUKA A SERVIS**

Záručná lehota je 24 mesiacov odo dňa predaja pri preukázaní dokladu o kúpi výrobku.